

Nettoyer les objectifs et, si besoin, le capteur. En cas de voyage lointain, prévoir un kit minimal de nettoyage (nettoyant capteur, pinceau, etc.).

Prévoir un nombre suffisant de cartes mémoires en état de fonctionnement et vides de tout cliché (environ 1200 RAW de K-1 mk II sur une carte de 64Go).

Vérifier que le boîtier, les objectifs que vous souhaitez emmener ainsi que les accessoires de prises de vue (filtres, gaffer, etc.) soient dans le sac.

Vérifier que les batteries (il en faut au moins 2 pour les boîtiers reflex et 3 pour les hybrides) sont dans le sac avec le chargeur. Penser à les charger avant le départ !

Si vous shootez en RAW, vérifier que le mode RAW est bien activé.

Vérifier les principaux réglages de votre boîtier, y compris la date. Mais aussi "style d'image", "ligne de programme" et autre "clarté » pour éviter toute surprise.

Prérégler le boîtier pour les ISO. Pour les ISO, soit en mode Auto "contraint" entre 100 et 2000 ISO (pour le K-1 - 1600 pour les K-3, K-3 II, KP et autres K-70).

Prérégler le boîtier pour la balance des blancs. C'est très important pour ceux qui shootent en JPEG puisque cela aura une influence directe sur vos clichés (impossibilité de rectifier la BdB a posteriori). Dans le doute, AWB doit être à minima activé. Mais en extérieur, souvent "lumière du jour" sera un meilleur choix.

Régler la durée de visualisation des photos au minimum pour les reflex (désactiver si vous utilisez un appareil à viseur électronique). Il n'y a pas de petite économie d'énergie.

En cas de voyage à l'étranger, il faut penser à utiliser le mode "avion" qui permet d'avoir une seconde heure (celle de destination) sur laquelle sera réglé votre boîtier.

Vérifier l'état du GPS. Certains apprécient le fait de pouvoir géotagger leurs images. Mais cela reste consommateur d'énergie.

Vérifier que vos différents systèmes d'accroche ou de courroies sont au complet et dans le sac.

Avant de quitter les lieux, ne pas oublier :

- Boîtier(s), objectif(s) et kit de nettoyage
- Cartes mémoires, filtres, batteries, chargeur
- Ordinateur(s), chargeur(s) et disque(s) dur(s) externe(s)
- Courroies et système(s) d'accroche

Réglages basiques en extérieur :

- Mode Tav ou Av
- ISO Auto, borné entre 100 et 2000 ISO (si besoin d'aller au delà, passage en mode M).
- Vitesse par défaut à 1/125s.
- Ouverture par défaut à f/9.
- AF : mode « choix du point » ou, plus rarement, mode Spot.
- Balance des blancs à 5150°K (position préprogrammé K1)